

App til høreapparater: Beltone HearMax

Dine høreapparater er kompatible til justering af lyd via *udvalgte* smartphones. Hvis du gerne vil streame lyd og styre dine høreapparater gennem iPhone eller Android, kan du downloade den gratis Beltone HearMax app. Appen kan downloades i App Store til iOS- enheder og i Google Play til kompatible androidenheder. Dine høreapparater understøtter også direkte streaming fra iPhone og kompatible Android telefoner. Du kan tjekke, om din telefon er kompatibel på: <https://www.beltone.com/en-us/help-center/compatibility/all-devices>. Din smartphone skal have Bluetooth® LE Audio-protokol, førend man kan streame lyd/opkald fra telefonen til høreapparaterne. For Android-enheder gælder det fortrinsvist Samsung Galaxy S-modeller.

Sådan parrer du dine høreapparater med din Android™ enhed

1. Genstart høreapparaterne
2. Slå Bluetooth® til og dan par mellem høreapparaterne og din telefon
3. Gå til Google Play og hent appen: Beltone HearMax
4. Åbn appen og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse. Du er nu parat til at bruge appen.

BEMÆRK: Hvis du tidligere har parret dine høreapparater, skal du ophæve denne parring i din smartphones Bluetooth menu, før du parrer dem igen.

Sådan parrer du dine høreapparater med din iOS enhed

1. Slå Bluetooth® til ved at gå til menuen Indstillinger på din iOS enhed. Skyderen bliver grøn, når du aktiverer Bluetooth
2. Gå tilbage til hovedmenuen Indstillinger, og tryk derefter på Tilgængelighed.
3. Rul ned til Høreapparater.
4. Genstart dine høreapparater - Nu kan din iOS enhed registrere dine høreapparater.
5. Tryk på "dan par" to gange
6. Download appen i App-store og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til appen. Du er nu parat til at bruge appen.

Hvis du (ikke) vil have lyd fra opkald og medier fra din iPhone i høreapparaterne, kan du ændre det således:

1. Indstillinger → Tilgængelighed → Høreapparater
2. Lydrute → Lyd fra opkald/medier → Altid/aldrig i høreapparaterne

Vi anbefaler i øvrigt, at du fjerner markøren ved "Afspil ringetoner".